

WEEKE (HOMAG Group) PROFI BST 800**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **WEEKE (HOMAG Group)**CODE **J01002**MODÈLE **PROFI BST 800**TYPE **PERCEUSE et MACHINE D' INSERTION****DÉTAILS TECHNIQUES**

Machine à portique

Panneau mobile, tête de travail mobile (Panneau en horizontal)

Control Numérique Power Control , Logiciel WoodWOP

Cabine de protection de la tête de travail. Cabine intégrale de protection de la machine

Table de travail à l'entrée(support pour le panneau)Table à la sortie(avec courroiesmotorisées)

Entrainement panneaux par N° 3 courroies motorisées (Vitesse maxi 130 m/min ca.)

Dimensions (mini.) de la pièce à usiner (X - Y - Z) mm 250 x 100 x 15

Dimensions (maxi.) de la pièce à usiner (X - Y - Z) mm 2500 x 1050 x 60

Tapis motorisée d'évacuation des copeaux (déchets)

Armoire électrique et tableau de bord séparé

Puissance totale installé (Kw) 99

N° 2 GROUPES DE TRAVAIL (SUPERIEURS) - (SERVO-MOTOR X-Y-Z) :

N° 4 Têtes à percer (4x Kw 2,3) avec N°10 broches verticaux chaque (tot. broches superieurs 40)

N° 3 GROUPES DE TRAVAIL (INFERIEURS) - (SERVO-MOTOR X-Y-Z) :

N° 6 Têtes à percer (6x Kw 2,3)avec N°40 broches verticaux chaque (tot. broches superieurs 240)

N° 2 GROUPES DE TRAVAIL (HORIZONTALS)

N° 2 Têtes à percer avec broches horizontales

N° 21 Broches horizontales à percer (Droite) + N° 21 Broches horizontales à percer (Gauche)

N° 8 Pousse-chevilles et Injecteurs de colle (Droite) + N° 8 Pousse-chevilles (Gauche)

N° 2 Réservoir de stockage et alimentation de chevilles-tourillons

OPTIONAL: CODE À BARRES (SCANNER SANS FIL)

PHOTOS

01



02

Photos

Code: J01002



03



04




05



06




07



08

Photos


Code: J01002



09



10



11



12




13




14

Photos

Code: J01002



15



16